ワン・ツゥ・スリー® リフトくん 取扱説明書 123

安全のためご使用前に必ずお読みの上、正しくお使いください。



①左右の開き止めのネジをゆるめてください。



②開き止めが水平になるまで脚を開き再びネジを締め付けます。



③左右外側の角パイプにサポートバーを差し込みます。

④ボードを左右のサポートに載せます。途中で落下しないよう十分にバランスをとってください。

⑤フットバーを踏みながら横桟を持ち、ゆっくりと引き上げ…

●レバーは握らないでください。



●赤色シールが上限です。
キーがシールを超えないよう注意してください。

⑥ボードが天井へ届くまで押し上げてください。

●レバーは握らないでください。

⑦降ろす時は両手でレバーを軽く支えるようにしながらゆっくりと降ろしてください。

●レバーを強く握らないでください。



●脚固定ネジをゆるめると脚を伸ばすことができます。

●調整後はネジをしっかりと締め付けてください。



サポートバーの高さは微調整ができます。
50㎜以下でご使用ください。

仕 様

型　式	BL-246
使用高さ	1600～2460 ㎜
許容荷重	30 kg
質　量	7.5 kg

株式会社 伊藤製作所

〒959-1145　新潟県三条市福島新田丙2401
TEL 0256-41-1230　FAX 0256-41-1231
http://www.ito123.com

無断転載禁止　I1002